


## Contenido



Android TV Box



Control



Adaptador de corriente



Cable HDMI

## Decodificador

**Panel frontal** - Luz que indica encendido del dispositivo.

**Panel lateral** - Dos puertos USB

**Panel trasero** - Conexión a la energía, salida AV, salida HDMI, puerto conexión de cable ethernet y salida óptica de audio.



## Control Remoto

Encendido / Apagado

Teclas de dirección:  
Arriba / Abajo  
Izquierda / Derecha

Atrás / Salida

Subir / Bajar Volumen

Abrir Youtube

Abrir Prime Video



Asistente de Google

Ajustes

Entrar / Confirmar

Home

Mute

Abrir Netflix

Abrir Disney+



Tenés Nuevo Siglo, tenés NSNOW.

# Android TV BVS B-Box

## Manual de configuración



## 01. CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

- 1 Conectá el cable HDMI al puerto HDMI del decodificador y de la TV.
- 2 Conectá el adaptador de corriente a la energía y al decodificador.
- 3 Encendé el decodificador con la tecla de encendido.

## 02. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

- 01 Iniciá el proceso de configuración presionando simultáneamente la tecla **Atrás** y la tecla **Home** a 25 cm. del decodificador durante pocos segundos.
- 02 Seleccioná tu idioma de preferencia.
- 03 Si querés configurar el dispositivo con tu teléfono Android, seguí los pasos a continuación; de lo contrario seleccioná **Saltar**.
- 04 Seleccioná tu red Wi-Fi e ingresá tu contraseña. O Seleccioná la opción **Usar ethernet** para conectar internet por cable.
- 05 Seleccioná la opción **iniciar sesión**.
- 06 Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.
- 07 Leé y aceptá las Condiciones del Servicio y la Política de Privacidad para avanzar en el proceso de configuración.
- 08 Seleccioná si permitís que Google utilice tu localización para mejorar tu experiencia.
- 09 Seleccioná si permitís que tu dispositivo envíe el diagnóstico automático y uso de datos a Google.
- 10 Seleccioná **Continuar** para activar el asistente de Google para hacer búsquedas por voz.
- 11 Seleccioná **continuar**. ▶ 12 Seleccioná **Activar**.
- 13 Seleccioná si querés recibir correos electrónicos con las últimas funciones del Asistente de Google.
- 14 Seleccioná **continuar**.
- 15 Recorré y conocé las funciones del dispositivo.
- 16 Aceptá términos y condiciones.

## 03. APLICACIONES

Todas las aplicaciones compatibles con este dispositivo están disponibles para descargar desde Google Play.

- 1 Pulsá la tecla **Aplicaciones** en el control o seleccioná el botón Aplicaciones en el menú lateral para mostrar toda la lista de aplicaciones en pantalla.
- 2 Accedé a Google Play a través de la opción **Descargar más aplicaciones**.
- 3 Seleccioná o buscá la aplicación deseada.
- 4 Presioná **Instalar**.

## 04. APP NSNOW

Una vez descargada la app, asegurate de tenerla siempre presente.

- 1 Ubicá la app NSNOW de forma visible en **HOME/Aplicaciones**. Dirigite al final de la tira Aplicaciones navegando con la tecla de dirección izquierda, clickeá la opción **Añadir la aplicación a favoritos** y seleccioná la app NSNOW.
- 2 Dale un lugar destacado a la app NSNOW dentro de la tira **Aplicaciones**. Mantené presionada la tecla **Entrar/Confirmar**, seleccioná la opción **Mover** y con la tecla de **dirección izquierda**, ubicá la app dentro de los primeros lugares.

Ante cualquier inconveniente en el uso de la app, borrá los datos desde **Ajustes/Aplicaciones/NSNOW/Borrar datos**. Una vez hecho este procedimiento, volvé a la app y reproducí el contenido deseado. En caso de que la app se corte luego del uso prolongado, ver **06. Ajustes del dispositivo/Regular que la pantalla no se pause**

## 05. GOOGLE CHROMECAST

Este dispositivo tiene incorporado Google Chromecast para transmitir contenido desde tu dispositivo móvil a la TV.

- 1 Abrió una app compatible con Chromecast en tu dispositivo móvil.
- 2 Navegá en la app hasta encontrar el contenido que deseás transmitir.
- 3 Pulsá el ícono de Chromecast y seleccioná tu dispositivo Android TV. Ya estás listo para transmitir el contenido a la TV.

Para saber el nombre del dispositivo Android TV, seleccioná **Ajustes, Preferencias del dispositivo, Información** y, por último, **Nombre del dispositivo**. Allí podrás ver el nombre del dispositivo e incluso modificarlo.

## 06. AJUSTES DEL DISPOSITIVO

*Configurar fecha y hora*

Ingresá a **Ajustes, Preferencias del dispositivo, Fecha y hora, Establecer zona horaria** y allí seleccioná la opción "Montevideo" que implica la hora estándar de Uruguay.

*Regular que la pantalla no se pause*

Seleccioná **Ajustes**, hacé click en la opción **Preferencias del dispositivo, Salvapantallas, Poner dispositivo en suspensión** y elegí el rango horario que te parezca adecuado, o bien la opción **nunca**. A su vez, desde **Preferencias del dispositivo, Salvapantallas**, seleccioná la opción **Cuándo se activa**. Es recomendable seleccionar un rango mayor a 1 hora.

*Eliminar el sonido de navegación*

Seleccioná **Ajustes**, hacé click en la opción **Preferencias del dispositivo, Sonido** y apagá la opción **Sonidos del sistema**.

*Resetear el dispositivo*

ingresá a **Ajustes, Preferencias del dispositivo, Información** y seleccioná la opción **Recuperar**. Con esta acción, se borrarán todas las aplicaciones instaladas de forma manual y la información de datos del usuario.

## 07. Especificaciones técnicas

**Resolución:** 4K (3840 x 2160)

**RAM:** 2GB DDR

**Almacenamiento:** 8GB eMMC

**Sistema Operativo:** Android 10

**Conectividad:**

Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac

RJ45 interfaz 10M/100M adaptada

Bluetooth: 4.2

HDMI 2.1: 1, USB 3.0x: 1, USB2.0 : 1, Audio Out: 1, S/PDIF: 1.