

Contenido

Decodificador

Panel frontal - luz que indica encendido del dispositivo.

Panel trasero - salida HDMI, conexión a la energía, puerto USB y salida de sonido (auriculares).



Control Remoto





Tenés Nuevo Siglo, tenés NSNOW.

Android TV XIAOMI MI BOX S

Manual de configuración



Manual de configuración - Android TV - XIAOMI MI BOX S

01. CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

- Conectá el cable HDMI al puerto HDMI del decodificador y de la TV.
- Conectá el adaptador de corriente a la energía y al decodificador.
 - Encendé el decodificador con la tecla de encendido.

~ 02. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO ~

- **01** Iniciá el proceso de configuración presionando simultáneamente la tecla *Aplicaciones* y la tecla *Home* a 20 cm del decodificador.
- 02 Seleccioná tu idioma de preferencia.
- 03 Seleccioná la región Brasil.
- 04 Si querés configurar el dispositivo con tu teléfono Android, seguí los pasos que se detallan.
- 05 Seleccioná tu red Wi-Fi e ingresá tu contraseña.
- 06 Seleccioná la opción iniciar sesión.
- 07 Seleccioná la opción usar tu mando para manejar el dispositivo con el control remoto.
- 08 Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.
- **09** Leé y aceptá las Condiciones del Servicio y la Política de Privacidad para avanzar en el proceso de configuración.
- **10** Seleccioná si permitís que Google utilice tu localización para mejorar tu experiencia.
- **11** Seleccioná si permitís que tu dispositivo envíe el diagnóstico automático y uso de datos a Google.
- 12 Activá el asistente de Google para hacer búsquedas por voz y activá la configuración por bluetooth para ubicar el decodificador donde gustes, sin necesidad de tenerlo a la vista.
- 13 Seleccioná continuar. **>** 14 Seleccioná Activar.
- **15** Seleccioná si querés recibir correos electrónicos con las últimas funciones del Asistente de Google.
- 16 Recorré y conocé las funciones del dispositivo.
- 17 Aceptá términos y condiciones.

03. APLICACIONES

Todas las aplicaciones compatibles con este dispositivo están disponibles para descargar desde Google Play.

- Pulsá la tecla *Aplicaciones* en el control o seleccioná el botón Aplicaciones en el menú lateral para mostrar toda la lista de aplicaciones en pantalla.
- 2 Accedé a Google Play a través de la opción Descargar más aplicaciones.
- 3 Seleccioná o buscá la aplicación deseada.
- 4 Presioná Instalar.

04. APP NSNOW

Una vez descargada la app, asegurate de tenerla siempre presente.

- Ubicá la app NSNOW de forma visible en HOME/Aplicaciones. Dirigite al final de la tira Aplicaciones navegando con la tecla de dirección izquierda, clickeá la opción Añadir la aplicación a favoritos y seleccioná la app NSNOW.
- 2 Dale un lugar destacado a la app NSNOW dentro de la tira Aplicaciones. Mantené presionada la tecla Entrar/Confirmar, seleccioná la opción Mover y con la tecla de dirección izquierda, ubicá la app dentro de los primeros lugares.

Ante cualquier inconveniente en el uso de la app, borrá los datos desde *Ajustes/Aplicaciones/NSNOW/Borrar datos.* Una vez hecho este procedimiento, volvé a la app y reproducí el contenido deseado. En caso de que la app se corte luego del uso prolongado, ver *06. Ajustes del dispositivo/Regular que la pantalla no se pause*

05. GOOGLE CHROMECAST

Este dispositivo tiene incorporado Google Chromecast para transmitir contenido desde tu dispositivo móvil a la TV.

- 1 Abrí una app compatible con Chromecast en tu dispositivo móvil.
- 2 Navegá en la app hasta encontrar el contenido que deseás transmitir.
- 3 Pulsá el ícono de Chromecast y seleccioná tu dispositivo Android TV. Ya estás listo para transmitir el contenido a la TV.

Para saber el nombre del dispositivo Android TV, seleccioná *Ajustes, Preferencias del dispositivo, Información* y, por último, *Nombre del dispositivo*. Allí podrás ver el nombre del dispositivo e incluso modificarlo.

06. AJUSTES DEL DISPOSITIVO

Configurar fecha y hora		Ingresá a Ajustes, Preferencias del dispositiv Fecha y hora, Establecer zona horaria y allí seleccioná la opción "Montevideo" que impli- hora estándar de Uruguay.	' o, ca la	
Regular que la pantalla no se pause		Seleccioná Ajustes , hacé click en la opción Preferencias del dispositivo , Salvapantallas , Poner dispositivo en suspensión y elegí el rango horario que te parezca adecuado, o bien la opción nunca . A su vez, desde Preferencias del dispositivo, Salvapantallas , seleccioná la opción Cuándo se activa . Es recomendable seleccionar un rango mayor a 1 hora.		
Eliminar el sonido de navegación		Seleccioná Ajustes , hacé click en la opción Preferencias del dispositivo, Sonido y apagá la opción Sonidos del sistema.		
Resetear el dispositivo		Ingresá a Ajustes, Preferencias del dispositivo y seleccioná la opción Recuperar . Con esta acción, se borrarán todas las aplicaciones instaladas de forma manual y la información de datos del usuario.		
	07.	Especificaciones técnicas		
	Res	olución: 4K (3840 x 2160)		
	RAM	/: 2GB DDR3	60)	
	Alm	nacenamiento: 8GB eMMC		
	Sist	ema Operativo: Android 8.1		
Con		ectividad:		
	Wi-	Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz		
	Blue	etooth: 4.2		

HDMI2.0a: 1, USB2.0: 1, Audio Out: 1